

双敏 intel 主板 XMP 配置教程

1. 电脑开机按“delete”键进入 BIOS，键盘方向键移动或鼠标移动至菜单栏“超频”选项
2. 将下方“超频”选项设置为打开



3. 进入“内存超频配置”选项



4. 在弹出的对话框中选择“XMP 配置文件 1”
5. SA 电压模式可设置为“自适应”或“1.35V”



6. 按“ F10” 键 保存并重启 XMP 配置完毕