

Intel 600/700 系列芯片组主板 RAID 设置方法

步骤一 打开 VMD

步骤二 在 Intel Rapid Storage Technology (RST) 中设置 RAID

步骤三 安装系统，加载 RAID 驱动

步骤一 打开 VMD

1. 进入 BIOS，选择 芯片组--系统代理 (SA) 配置
2. 进入英特尔 VMD 配置菜单，设置启用 VMD 控制器为打开
出现新的选项，不用设置
3. 按 F10 保存配置后，重启电脑，按 F11，选择 Setup，再次进入 BIOS 设置

步骤二 在 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 中设置 RAID

1. 在 BIOS 中，选择高级，可以看到出现一个新项目：Intel Rapid Storage Technology
2. 选择 Create RAID Volume，进行 RAID 生成
3. 选择 RAID Level (RAID 类型)，标记需加入 RAID 的磁盘，生成 RAID
RAID 设置成功后，保存设置，重启电脑，可以进入系统安装了。

步骤三 安装系统，加载 RAID 驱动

Windows 系统驱动下载：

[英特尔®快速存储技术 \(英特尔®RST\) 用户界面和驱动程序 \(intel.cn\)](http://intel.cn)

下载完成后，解压到 U 盘，在安装系统时加载驱动。